

# Istruzioni montaggio EASY PARK

## Il Salva Parcheggio deve essere installato su suolo privato

NOTA : Prima di utilizzare il Salva Parcheggio è opportuno aprirlo con la chiave in dotazione, togliere il pacco Batteria e tenerlo sotto carica, con l'apposito caricatore, fino a quando la spia sul caricatore non si spegne ( circa 15 ore ).

NOTA : Il Salva Parcheggio deve rimanere sotto l'automobile, una volta parcheggiata.



Utilizzare il foglio sagoma in dotazione per segnare i fori (Ø 12mm) di fissaggio Tasselli avendo premura di posizionare il lato FRONT verso l'ingresso parcheggio.

- Aprire il Salva Parcheggio con la chiave in dotazione e fissare i Tasselli.
- Inserire il pacco Batteria precedentemente tolto per essere caricato.
- Fare attenzione che i cavi non rimangano sotto il pacco.

## IMPORTANTE

- Collegare il connettore batteria con il connettore centralina avendo cura di inserire, con leggera rotazione, la chiavetta di polarizzazione.
- Avvitare con decisione ma **NON** con forza i suddetti connettori fino al serraggio completo e sicuro (chiuso bene, il connettore è perfettamente stagno IP68)

**ATTENZIONE:** Quando si ricolloca la Batteria o si muove la Centralina per qualsiasi motivo, **ASSICURARSI**, prima di fare funzionare l'Arco, che la Centralina sia nella sua perfetta SEDE ( 4 Cilindretti nei 4 Fori ricavati sul fondo di Acciaio ). All'interno della Centralina vi sono i Sensori Magnetici dei Fine Corsa che devono rilevare il Magnete posto sul Braccio Camma Arco

- Chiudere il coperchio facendo attenzione che i cavi non rimangano sopra il pacco batteria e quindi serrare con la chiave facendo pressione sul coperchio in prossimità della serratura.
- Tolta la chiave ricordarsi di chiudere **BENE** il tappo della serratura.
- Montare la Targa personalizzabile di alluminio con le viti in dotazione

## TELECOMANDO

- Il Salva Parcheggio esce dalla fabbrica memorizzato sul canale 1 del Telecomando in dotazione (MASTER).
- Il numero massimo di telecomandi memorizzabili è 30.
- Per memorizzare altri Telecomandi, premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del telecomando MASTER.
- Il lampeggiatore si illumina fisso.
- Premere il canale che si vuole memorizzare sul Telecomando che si vuole memorizzare.
- Il Lampeggiatore lampeggia ad indicare l'apprendimento, poi si spegne.
- Ripetere le manovre sopradescritte per memorizzare altri Telecomandi.

## Indicatore Luminoso

- Durante la movimentazione dell'arco il lampeggiatore rimane acceso in modo fisso quando la Batteria è carica.
- Il Lampeggiatore inizia un lampeggio lento con Batteria leggermente scarica.
- Quando il lampeggio si intensifica in frequenza **OCCORRE** ricaricare la Batteria.
- Se la Batteria è completamente scarica, l'arco **NON** si muove e il lampeggiatore lampeggia ad elevata frequenza.

## Manutenzione

Ogni volta che si ricarica la batteria ( e comunque ogni 5-6 mesi max, preferibilmente prima e dopo periodi piovosi o nevosi ) controllare che **NON** vi siano residui sabbiosi o di altra natura fra i Bracci Scorrevoli o nei pressi delle movimentazioni. Nel caso rimuovere tali residui e lavare con acqua, quindi spruzzare del Lubrificante al Silicene o Teflon ( **NON GRASSO NORMALE** ) nelle parti scorrevoli e di movimentazione.

# Supplemento Funzioni Telecomando

## Apertura Memoria per immissione nuovi Telecomandi ( Tutti i Modelli )

- Premere **contemporaneamente** i Pulsanti (1) e (2) del Telecomando in dotazione (MASTER colore arancio).
- Il Lampeggiatore si illumina **fisso**
- Premere il Pulsante del **canale del nuovo Telecomando** che si vuole immettere
- Il Lampeggiatore lampeggia alcune volte per confermare di avere appreso
- Il max numero di telecomandi memorizzabili è di 30 unità

## Controllo stato Batteria ( Tutti i Modelli )

- Premere **contemporaneamente** i Pulsanti (3) e (4) del Telecomando MASTER
- Il Lampeggiatore lampeggia a diverse frequenze in funzione della carica della Batteria
- Tre livelli di Batteria corrispondono a tre frequenze di lampeggio
- Lampeggio **fisso o lento** Batteria Carica, lampeggio **veloce** Batteria Scarica

## Funzione Vista Notturna ( Night View )( Mod. Celle Fotov. e con Alim. Ext. )

- Questa funzione emette un lampeggio (solo di notte nel modello a celle fotovoltaiche) ogni 5 secondi
- La funzione, nel Modello a celle fotovoltaiche, può essere inserita solo di giorno con le celle bene illuminate
- La funzione può essere tolta in qualunque momento del giorno o della notte

INSERIMENTO ( nel Mod. a celle fotov., le celle devono essere bene illuminate )

1. Premere **contemporaneamente** i pulsanti (1) e (5) del Telecomando MASTER
2. Il lampeggiatore si illumina **fisso per 5 secondi** poi esce dalla Funzione
3. **Entro i 5 secondi** premere il Pulsante (1)
4. Il lampeggiatore lampeggia **2 volte** poi si spegne a conferma di funzione inserita
5. **Se il lampeggiatore si spegne senza dare segnalazioni significa che (nel Mod. a celle Fotov., le celle NON sono sufficientemente esposte alla luce) sono trascorsi i 5 secondi di time-out, ripetere dal punto 1**

DISINSERIMENTO ( Qualunque momento della giornata anche di notte )

1. Premere **contemporaneamente** i pulsanti (1) e (5) del Telecomando MASTER
2. Il lampeggiatore si illumina **fisso per 5 secondi** poi esce dalla Funzione
3. **Entro i 5 secondi** premere il Pulsante (2)
4. Il lampeggiatore lampeggia **4 volte** poi si spegne a conferma di funzione disinserita
5. **Se il lampeggiatore si spegne senza dare segnalazioni significa che sono trascorsi i 5 secondi di time-out, ripetere dal punto 1**

**Nei modelli con alimentazione esterna la funzione può essere inserita (giorno o notte) premendo contemporaneamente i pulsanti (1) e (5) poi di nuovo il (5) del Telecomando MASTER.**

**Per togliere la Funzione premere contemporaneamente (1) e (5) poi il (2) del Telecomando MASTER.**